

1. La humedad demora largo tiempo en salir en un 100% de los materiales empleados en la construcción de casas o edificios. Por esta razón es recomendable que, en especial durante el primer año de la propiedad, sea ventilada a diario y generosamente para favorecer el secado de muros y otros elementos que tengan humedad incorporada.



2. Debe procurarse emplear calefacción seca, si esto no es posible, no hay que exagerar con el uso de estufas a parafina y/o gas.